



Visual Basic

Variáveis

Pode receber o tipo explícito, ou deixar sem tipagem, o que permite uma variável que estava com valores Inteiros receber Strings

Declarar sem Tipo

```
Dim counter = 0
```

Declarar com Tipo

```
Dim contador As Integer = 0
```

Tipos de Variáveis

Byte Inteiro

Integer Inteiro

Long Inteiro

Single Decimal

Double Decimal

Currency / **Decimal** Decimal

String Texto

Boolean Valor Lógico (True/False)

Date Data e Hora

Variant Aceita qualquer dado, padrão se o tipo não for declarado

Laços de Repetição

For

```
' Apresenta a frase For 3 vezes (1, 3, 5)
For counter As Integer = 1 To 5 Step 2
    Console.WriteLine("For")
Next
```

Saída: For For For

Do ... While

```
' Apresenta a frase Do While 6 vezes (0, 1, 2, 3, 4, 5)
Dim counter = 0
' Faça Enquanto counter for menor/igual a 5
Do While counter <= 5
    Console.WriteLine("Do While")
    counter += 1
Loop
```

Saída: Do While Do While Do While Do While Do While Do While

Do ... Until

```
' Apresenta a frase Do Until 6 vezes (0, 1, 2, 3, 4, 5)
Dim index = 0
' Faça Até que index seja maior que 5
Do
    Console.WriteLine("Do Until")
    index += 1
Loop Until index > 5
```

Saída: Do Until Do Until Do Until Do Until Do Until Do Until

While

```
' Apresenta a frase While 6 vezes (0, 1, 2, 3, 4, 5)
Dim contador As Integer = 0
' Enquanto contador for menor/igual a 5
While contador <= 5
    Console.WriteLine("While")
    contador += 1
End While
```

Saída: While While While While While While

OBS: Sem um tipo explícito, entra em um loop infinito, ainda sem explicação para isso

Estruturas Condicionais

If

```
If nota >= 6 Then
    Console.WriteLine("Aprovado")
ElseIf nota >= 5 And nota < 6 Then
    Console.WriteLine("Recuperação")
Else
    Console.WriteLine("Reprovado")
End If
```

Select Case

```
Dim diaDaSemana As Integer = 10
Select Case diaDaSemana
    Case 1
        Console.WriteLine("Domingo")
    Case 2, 3, 4, 5, 6
        Console.WriteLine("Dia Útil")
    Case 7
        Console.WriteLine("Sábado")
    Case Else
        Console.WriteLine("Dia Inválido")
End Select
```

OBS: Sem um tipo explícito, o único retorno é o do Caso 1, ainda sem explicação para isso